
Zielo D15


Cómo instalar la actualización inalámbrica (OTA)

IMPORTANTE: Antes de empezar a actualizar, asegúrese de tener la batería cargada mínimo a un 30%, y que el terminal disponga de datos, en la tarjeta SIM o en una red WIFI.




Paso 1

En el menú de aplicaciones, ir a la aplicación de **Actualización Inalámbrica**




Paso 2

Pulsar en el apartado de **Verificar Actualizaciones** y en la siguiente pantalla, en **Descargar**




Paso 3

El terminal buscará automáticamente las actualizaciones.
Se procederá la descarga.



Paso 4

Cuando llegue al 100%, pulsar **Actualizar ahora**



Paso 5

Saldrá una pantalla de advertencia para saber si el equipo dispone de carga suficiente. Pulsar **OK**.