


Zielo S11: Cómo instalar la actualización inalámbrica (OTA)


Por favor, antes de iniciar el proceso de actualización:

- Conecta tu Smartphone a la red eléctrica o asegúrate de que la batería del dispositivo está totalmente cargada.
- Conéctate a una red Wi-Fi.




1

Pulsa sobre el icono **Ajustes**.




2

Pulsa sobre la opción **Información del teléfono**.




3

Pulsa sobre la opción **Actualización inalámbrica**.




4

Pulsa sobre la opción **Verificar actualizaciones**.



5


El dispositivo buscará las actualizaciones disponibles para el dispositivo.



6


Información sobre la actualización disponible.

Pulsa en **Descargar**.




7

Espera hasta que el proceso de descarga haya terminado.




8

Pulsa la opción **Actualizar ahora** para iniciar el proceso de instalación.




9

Pulsa **Ok** para continuar con la instalación.




10

El dispositivo descomprimirá la actualización descargada.



11

El Smartphone se reiniciará para completar la instalación.



12

Pulsa **Ok** para comenzar a utilizar tu Zielo S11.