






ATENCIÓN

- Un restablecimiento devuelve la Win Tab a su configuración de fábrica: Se borrarán todos sus archivos personales y se restablecerán sus opciones de configuración, así como todas las aplicaciones que haya instalado.

Realice antes de comenzar una copia de seguridad de todos sus datos.



- Después del restablecimiento, podrá configurar Win Tab como si fuera completamente nueva.
- Si experimenta problemas con la pantalla táctil de su Win Tab, conecte un teclado, como una funda con teclado USB.



1. Enchufe su Win TAB a una toma de pared para evitar quedarse sin energía durante el proceso.


2. Deslice en "Inicio" hacia abajo y pulse en el menú de aplicaciones en "Configuración de PC".

3. En "Configuración de PC", haga clic en "Actualizar y recuperar".



Guía para restaurar Windows en su Tablet

4



4. Seleccione la opción “**Uso general**” y elija el método de restauración que más le interese, pudiendo elegir entre tres opciones: **Restaurar PC sin afectar a tus archivos**, **Quitar todo y reinstalar Windows** y por último **Inicio Avanzado**.

- Puede elegir la opción de “**Restaurar el PC**”, sin afectar sus archivos, ya que está diseñada para los usuarios que no tienen un backup o copia de seguridad de sus archivos personales (en un usb, disco duro portátil o una partición del disco duro independiente del directorio del Sistema operativo C:/).
- Puede elegir la opción de “**Quitar todo y reinstalar Windows**”. Está diseñada para cuando la primera opción de recuperación no ha surtido efecto y se debe hacer un reciclaje del equipo en su totalidad, por lo tanto, se deben tener copias de seguridad de los archivos personales **OBLIGATORIAMENTE** (en un usb, disco duro portátil o una partición del disco duro independiente del directorio del Sistema operativo C:/)
- Por último, podrá elegir también la opción de **Inicio avanzado**, diseñada para usuarios más experimentados, puede acceder a la configuración y a las opciones de recuperación avanzadas del equipo, inclusive cuando no se pueda iniciar sesión normalmente. Hay dos maneras de usar esta opción: desde la App de configuración, o en la pantalla de inicio de sesión. Absténgase de usar esta opción si no conoce lo suficiente sobre comandos avanzados de Windows.

5. Siga los pasos que se indican en pantalla que dependerán de la opción que haya elegido.

6. Cuando finalice el progreso, reinicie la Tablet (este proceso durará unos minutos).